

Att limma PVC-U

Installations Instruktioner: Limma inte vid temperaturer under 5°C.



Såga eller skär med rörkapare, ta bort alla flisiga rester så att en len yta skapas och avfasa till 15°.



Markera hur långt in röret kommer att gå i den koppling du skall limma den i.

Gäller dimensioner över d63



Gör ren röret och PVCkopplingen ordentligt med PVC-U cleaner.



Applicera lim.



Rör och koppling bör förenas långsamt och i rätt vinkel.



Torka bort överflödigt lim direkt innan den hinner stelna



Vänta minst 24 timmar efter den sista sammanfogningen innan du trycksätter rörsystemet. • Stäng limbehållarna • Använd inte förtjockat lim